

ACCESORIOS - 160V - CARGADOR-ARRANCADOR 12/24V 60 AMP

Carga: 5A/20A/60A 12V/24V

Capacidad para 60 amperios de carga.

Arranca en 12V, no en 24V.

Unidad inteligente controlada por microprocesador.

Pinzas totalmente aisladas.

Protección contra cortocircuito, sobrecarga de polaridad inversa, sobrecalentamiento.

PIP65.



CARGADOR AUTOMÁTICO

160V
VOMCAR

CARGADOR AUTOMÁTICO
DE BATERIA

540 AMP	60 AMP	20 AMP	5 AMP
CHARGE	CHARGE	CHARGE	CHARGE

